

## Запись при заказе AL-RD-S06

### Расшифровка обозначений

#### AL-RD-S06- 1 2 3

- 1 - код климатического исполнения:

**N** – климатическое исполнение У1,

**NM** - климатическое исполнение OM1,

**F**-климатическое исполнение ХЛ1,

**FM** – климатическое исполнение ХЛМ1;

- 2 - код функциональности:

**REH** - считыватель для идентификаторов 125 кГц (EM-Marin, HID, Indala (Моторола),

**RMF** - считыватель для идентификаторов 13 МГц (MIFARE, ISO1443A, ISO15693);

- 3 - код кабельного ввода:

**B** - для бронированного кабеля,

**K** - для открытой прокладки небронированного кабеля,

**M** - для прокладки кабеля в металлорукаве типа МРПИ-15 (металлорукав не поставляется),

**T** - для прокладки кабеля в трубе.

AL-RD-S06-	Код климатического исполнения				Код функциональности		Код кабельного ввода			
	- N-	-NM-	-F-	-FM-	-REH-	-RMF-	-B	-K	-M	-T
-N-REH-B	+				+		+			
-N-REH-K	+				+			+		
-N-REH-M	+				+				+	
-N-REH-T	+				+					+
-NM-REH-B		+			+		+			
-NM-REH-K		+			+			+		
-NM-REH-M		+			+				+	
-NM-REH-T		+			+					+
-F-REH-B			+		+		+			
-F-REH-K			+		+			+		
-F-REH-M			+		+				+	
-F-REH-T			+		+					+
-FM-REH-B				+	+		+			
-FM-REH-K				+	+			+		
-FM-REH-M				+	+				+	
-FM-REH-T				+	+					+
-N-RMF-B	+					+	+			
-N-RMF-K	+					+		+		
-N-RMF-M	+					+			+	
-N-RMF-T	+					+				+
-NM-RMF-B		+				+	+			
-NM-RMF-K		+				+		+		
-NM-RMF-M		+				+			+	
-NM-RMF-T		+				+				+
-F-RMF-B			+			+	+			
-F-RMF-K			+			+		+		
-F-RMF-M			+			+			+	
-F-RMF-T			+			+				+
-FM-RMF-B				+		+	+			
-FM-RMF-K				+		+		+		
-FM-RMF-M				+		+			+	
-FM-RMF-T				+		+				+